



GEARWRENCH®



Tools





ÍNDICE

Herramientas Manuales.....	1
Herramientas para Motor.....	1
Llaves para Filtros.....	4
Suspensión y Tren Motriz.....	4
Frenos y Ruedas.....	5
Herramientas Varias.....	6
Extractores.....	8
Calibradores.....	9



Herramientas Manuales

DADO 1/2" EJE AUTO DELANTERO



Clave	Descripción
HKD003161	30M GM.
HKD003270	32M Honda Chrysler.
HKD003449	34M GM.
HKD003162	36M GM.

PUNTAS BRISTOL



Clave	Descripción
HKD002304	Puntas Bristol 8M.
HKD002305	Puntas Bristol 10M.
HKD002306	Puntas Bristol 12M.

Herramientas para Motor

Desconector líneas Pacman



Clave
HKD003321

Pinzas para bujías



Clave
HKD000135

Herramienta para batería y limpiaterminales



Clave
HKD002173

Acoplador Pacman



Clave
HKD003290

Llave distribuidor



Clave
HKD000104

Arrancador control remoto



Clave
HKD000124

Desconector líneas Ford



Clave
HKD003408

Extractor terminales batería



Clave
HKD000202

Probador de circuitos alto/bajo voltaje



Clave
HKD000126

Probador de vacío



Clave
HKD002521

Cepillo terminales



Clave
HKD000206

Probador de circuitos bajo voltaje



Clave
HKD002646

Probador continuidad



Clave

HKD002647

Restaurador cuerdas bujías



Clave

HKD000730

Compresómetro



Clave

HKD002428

Probador de circuitos



Clave

HKD002649

Pinza ahorcadoras



Clave

HKD000145

Estetoscopio



Clave

HKD000835

Detector de cortes



Clave

HKD002524

Set llaves ventilador



Clave

HKD003472

Compresor de resortes



Clave

HKD002078

Pinza pelacables



Clave

HKD002162

Herramienta para serpentín



Clave

HKD003414

Compresor de Válvulas 9.3/4"



Clave

HKD000380

Dado para presion



Clave

HKD002569

Set de extractores



Clave

HKD002897

Compresor de Válvulas 7.1/2"



Clave

HKD000383

Dado para sensor



Clave

HKD003259

Compresómetro Universal



Clave

HKD003305

Medidor de ángulo



Clave

HKD003336

Limpiador anillos



Clave

HKD001722

Compresor anillos diesel



Clave

HKD001723

Set de piston y bandas de anillos



Clave

HKD850

Bruñidor



Clave

HKD002833

Compresor de anillos diesel uso rudo



Clave

HKD001724

Limpiador de Cilindros para motor



Clave

HKD2389

Piedra de repuesto de 4" para rectificador de cilindro de Motor



Clave


Descripción

HKD002834 Piedra estandar 4".

HKD002835 Piedra mediana 4".

HKD002836 Piedra fina 4".

Extractor de volante



Clave

HKD002291

Tensor bandas de ventilador



Clave

HKD3136

Piedra mediana 3"



Clave

HKD003157

Extractor del balancín



Clave

HKD002286

Desconector gasolina 5/16"



Clave

HKD3896

Juego de bruñidores



Clave

HKD003029

Kit presión aceite transmisión automática



Clave

HKD3343

Kit desconector transmisión



Clave

HKD41500

Compresor anillos uso rudo



Clave

HKD002284


Dado presión aceite



Clave

HKD3272

Desconector gasolina 3/8"



Clave

HKD3897

Removedor de Clutch



Clave

HKD3950

Dados para sensor 8 pzs.



Clave

HKD41720

Dados bujías magnéticos



Clave

HKD41730

Llaves para Filtros

Swivoil 3.7/8 a 4.7/8



Clave

HKD003527

Con cuadro de mando



Clave

HKD002029

Banda para filtro



Clave

HKD003149

Swivoil 3.1/2 a 3.7/8



Clave

HKD003082

Dado presión aceite



Clave

Descripción

HKD002320 Uso rudo (105-118mm)

HKD002321 Uso rudo (118-130mm)

Servicio pesado 1/2"



Clave

HKD2322

Universal 3.7/16 a 3.3/4



Clave

HKD000190

Llave Universal de 3 Quijadas



Clave

HKD003288

Llave de Cadena



Clave

HKD2595

Suspensión y Tren Motriz

Extractor de bieletas



Clave

HKD003312

Extractor brazos Pitman



Clave

HKD002289

Separador rótulas Ford



Clave

HKD003316

Separador rótulas 21/32"



Clave

HKD002288

Separador rótulas 15/16"



Clave

HKD002287

Compresor Macphirson



Clave

HKD003387

Extractor juntas

Clave

HKD003166

Jalador de tazas

Clave

HKD003245

Compresor de resorte transmisión

Clave

HKD2398

Frenos y Ruedas

Boya manual

Clave

HKD002901

Adaptador dual

Clave

HKD003354

Separador balatas

Clave

HKD003376

Adaptador purgador

Clave

* HKD003294

Desarmador de cazuela con doble boca

Clave

HKD002774

Cubo para frenos

Clave

HKD003163

Adaptador doble purgador

Clave

* HKD002216

Pinza para frenos

Clave

HKD000298

Bruñidor de frenos

Clave

HKD000265

Adaptador purgador

Clave

* HKD003353

Llave para frenos

Clave

HKD000295

Piedras cilindro 3pz

Clave

HKD000266

Adaptador purgador

Clave

* HKD002417

Llave para frenos universal

Clave

HKD000287

Piedras freno

Clave

HKD002004

Pinza para plomos



Clave

HKD003358

Dado masas en camioneta 4x4



Clave

HKD3246

Opresor de pistones para frenos



Clave

HKD41540

Dado para tuerca de eje



Clave

Descripción

HKD003456 Dado para eje 2.3/4"

Dados masas frenos 1/2 y 3/4 ton



Clave

HKD2467

Kit de dados para tuercas de masas



Clave

HKD41660

Dado para camioneta F250/350



Clave

HKD3195

Dados masas frenos 1 ton



Clave

HKD2770

Removedor de eje trasero



Clave

HKD41710

Herramientas Varias

Desarmador de golpe



Clave

HKD001140

Espejo telescópico redondo



Clave

HKD002109

Recuperador magnetico flexible



Clave

HKD003437

Pinza cortadora mofle



Clave

HKD002031

Espejo telescópico pluma



Clave

HKD002840

Sujetador garra 23"



Clave

HKD002391

Espejo telescópico cuadrado



Clave

HKD002108

Recuperador magnético



Clave

HKD002281

Raspadores



Clave

HKD003121

Pinzas convertibles para anillos internos y externos con puntas intercambiables



Clave	Descripción
HKD003150	Pequeña para anillos int. 1/4" a 1" y ext. 1/8" a 1"
HKD003151	Mediana para anillos int. 3/8" a 2" y ext. 1/4" a 2"

Martillo para extractor



Clave
HKD2290

Llave para terminal de batería



Clave
HKD3367

Pinzas de pipa



Clave
HKD002534

Extractor de Perno



Clave
HKD1708

Pinzas extragrandes convertibles para anillos internos y externos con puntas intercambiables



Clave
HKD003152

Quitagrapas



Clave
HKD002822

Restaurador de cuerdas mm



Clave
HKD2228

Pinzas anillos internos



Clave
HKD0445

Extractor manijas



Clave
HKD000431

Restaurador de cuerdas SAE 1



Clave	Descripción
HKD2229	11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Pinzas anillos externos



Clave
HKD0446

Lapiz marcador electrico



Clave
HKD2520

Restaurador de cuerdas SAE 2



Clave	Descripción
HKD2249	9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32

Pinzas anillos



Clave
HKD1715

Pinza limpia terminales



Clave
HKD204

Doblador de tubo



Clave
HKD2189



GEARWRENCH®



Tools®

Estuche de anillos



Clave

HKD2550

Restaurador cuerdas bujía



Clave

* HKD3545

Llave para filtro 2.2/1 a 3"



Clave

HKD3324

Probador de corriente HEI



Clave

HKD2756

Pinzas para seguros 6 pzs.



Clave

* HKD3859

Compresómetro Diesel



Clave

HKD3468


Probador de corriente



Clave

HKD2757

Kit para remover radio y antena



Clave

HKD41680

Juego de llaves para filtro



Clave

HKD3865

Extractores

Extractor de Guillotina



Clave

Descripción

HKD002263	Chico 2.7/16" a 2.1/4"
HKD002264	Mediano 4.3/8" a 4.1/4"
HKD002265	Grande 6.1/2" a 8.5/8"

Golpe reversible 5lb.



Clave

HKD2256

Golpe



Clave

Descripción

HKD3591	5 lb.
* HKD3592	2.5 lb

Extractores



Clave

Descripción

HKD3551	2 ton. 2 brazos.
HKD3552	5 ton. 2 brazos.
HKD3553	7 ton. 2 brazos.

Extractor de uso rudo



Clave

HKD2251

Golpe para cojinete



Clave

* HKD3573

Golpe para eje



Clave

HKD2300

* Por descontinuar

Extractor de terminal de batería



Clave
HKD202

Extractor e instalador de volante



Clave
HKD3509

kit extractor de volante



Clave
* HKD3511

Extractor de retenes



Clave
HKD2824

Tenazas para extractor del volante



Clave
HKD3510

Extractor armónico



Clave
HKD41750

CALIBRADORES

De hojas corto



Clave
HKD000161

De hojas para medir separaciones de bujías



Clave
HKD000164

Calibrador de lánas



Clave
HKD2223

De hojas Largo



Clave
HKD000162

Calibrador de alambres para bujías



Clave
HKD000165

Vernier 6" digital



Clave
HKD3756

De hojas para válvulas



Clave
HKD000163

De moneda



Clave
HKD003293